
# **National**

IH 調理器 フラットタイプ (家庭用) 取扱説明書・料理集

品番 KZ-PD1



このたびは、IIH調理器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

( 上手に使って上手に節電

IH 調理器は火を使わない 電磁誘導加熱方式 その魅力は…

# 安全性&高火力

火を使わずになべ自体を発熱させるので 吹きこぼれによる立ち消えの心配がありません。 さらに1,400Wの高火力で調理できます。



# 幅広いメニューを おいしく調理

焼き物

250 から保温まで、7段階の温度調節。 焼肉・ステーキからホットケーキまで おいしく焼き上げます。

また、広々とした専用平面プレートで 団らんメニューをお楽しみいただけます。



加熱

強火から保温まで、7段階の火力調節。 長時間の煮込みに便利なタイマー付きです。



専用なべは、なべ物の下ごしらえをするときに当社の200VIII クッキングヒーターでお使いいただけます。( IS P.10 ) 必ずお読みください。



200 から140 まで、7段階の温度調節。 材料を入れて一時的に温度が下がっても、 素早く復帰。 揚げ物がカラッと揚がります。



# IH 熱源のしくみ

「IH」とは電磁誘導加熱のこと。 磁力線の働きでなべ自体を ヒーターのように発熱させます。

トッププレートの下にある磁力発生 コイルに電気が流れると、磁力線が 発生し、磁力線がなべを通るときに うず電流が発生します。 このうず電流がなべの電気抵抗によ

このうず電流がなべの電気抵抗によって熱に変わり、なべ底が熱くなります。



# もくじ

ページ

		 44
まずお		- 11
a y m	19-1, 11	
	~ · ·	19.6

安全.	上のご	注意	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	···· 4
各部の	名前と抗	及い方・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	۶
使える	なべの見	見分けた	方	·· 12

# 使い方

焼き物	調理	1	4
加熱	調理	1	6
揚げ物	調理	1	8

## メニュ-

朝	●ホットドッグ	20
<b>プランチ</b>	●焼きそば·························· ●フレンチトースト········	
	<ul><li>● ミンチ肉のナン・レタス包み・・・・</li><li>● チ ヂ ミ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	
きゃつ	●カントリー風ビスケット… ●バナナドーナツ ··········	
夜	●山菜おこわ ····································	<ul><li>24</li><li>25</li><li>25</li><li>26</li><li>26</li></ul>

●和風朝ご飯セット …… 20

# 長くご愛用いただくために

お手入れ/故障かな?…	2
保証とアフターサービス・	3
仕様	····· 裏表線

# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死 **数性** 亡または重傷などを 負う可能性が想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「傷 害を負う可能性また は物的損害のみが発 生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。



この絵表示は、して はいけない「禁止」 内容です。







この絵表示は、必ず 実行していただく 「強制」内容です。



# やけど・けがを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、乳幼児 の手の届く所で使わない

やけど・感電・ル けがの原因に なります。





吸・排気口やすき間にピンや 針金などの異物を入れない

感電や 異常 動作によるけが の原因になります。



# 取り扱い



絶対に分解・修理・改造 は行わない

火災・感電・けが 分解禁止 の原因になります。


ご相談ください。



本体を水につけたり、水 をかけたりしない


本体内蔵の電気部品に 水ぬれ禁止 水が入り、ショート・と 感電・発火の 原因になります。





万一ひびが入ったり割れた場合、 そのまま使うと過熱や異常動作、 感電の原因になります。

●このような場合はコンセントから 電源プラグを抜いて使用を中止し、 すぐに修理を依頼してください。







# **小警告**

# 電源・コード



# 定格15A・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱によ る火災の原因になります。

●延長コードも、定格15Aのも のを単独で使う。



# 電源プラグは根元まで確 実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・ 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセン トは使わない。



# 電源プラグ・器具用プラグの ほこりなどは定期的に取る

プラグにほこりがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。



# 器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように 注意する

感電・けがの原因になります。



# コード・電源プラグ・器具用 プラグを破損するようなこ

とはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●コード・プラグの修理は、販売店 にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグ・ 器具用プラグの抜き差し はしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



# 器具用プラグ(磁石式)先端に ピンやごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因にな ります。

# 発火・火災を防ぐために



# 揚げ物をするときは、必ず次のことを守る

- ●そばを離れない
- 「揚げ物」キーを使う(他のキーを使わない)
- ●あっせんの天ぷらなべまたは底がトッププレートに 密着する天ぷらなべを使う
- ●なべ底が反ったり、変形しているものは使わない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ●800g(約900ml)未満の油で調理しない


発火の原因になります。

● いため物・焼き物などで油を使うときも、そばを離れないで、加熱し過ぎないよう火力調節する。









# 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

# 注意

# やけどを防ぐために



# 不安定な所で使わない

本体が傾いているとなべが滑り 落ち、内容物がこぼれてやけど やけがの原因になります。



# なべ・プレートは不安定な 状態で使わない

なべ・プレートがトッププレートから ずれた状態で使うと、落下などによ り、やけどやけがの原因になります。

●プレートを使う場合はガードを 必ずセットしてください。



# 揚げ物調理中は油の飛び散り に注意する

やけどの原因になります。

●調理中は顔を近づけない。

## 油の飛び散りを少なくするために

- ●材料をきちんと下ごしらえする。( ☞ P.27)
- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れない。
- ●油が適温にならないうちに材料を入れない。 (油温が上がってくると、油が飛び散ります。)



# 専用平面プレート・専用な べの取っ手やふたつまみが ぐらぐらするときは、締め **直してから使う(図P.10)**

そのまま使うと、取っ手・ふたつまみ が外れてやけどの原因になります。



# ふたを取るとき蒸気に触れ ない

接触禁止なべ物料理は特に蒸気が勢いよく 出るので、やけどに注意する。



# ふた・なべ・プレートなどの 高温部に触れない

接触禁止

ふた・なべ・プレートなどが熱くなる ため、やけどに注意する。



# 空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどや調理物の発火の原因になり ます。また、なべの破損やトップ プレートを汚す原因になります。



# 調理・湯沸かし以外の目的 で使わない

過熱・異常動作による発火・やけどの 原因になります。



# 本体になべ・プレートなどを 載せたまま持ち運ばない

滑り落ちて、やけどやけがの原因にな ります。



# 缶詰やアルミ箔など、なべ 以外のものは載せない

缶詰やボンベなどの密閉容器は破裂し て、けが・やけどの原因になります。 アルミ箔や金属スプーンなどは赤熱し て、やけどの原因になります。



# 使用後しばらくは、なべ・プレー トの熱でトッププレートが熱く なっているため手を触れない

接触禁止

やけどの原因になります。

# 注意

# 発火・火災を防ぐために



# 他の器具(ガスコンロな ど)であらかじめ加熱し た油を使わない

温度制御装置が働かず、異常加熱 し火災の原因になります。

●揚げ物調理は必ず「揚げ物」キー で行う。



# なべ・プレートなどの下 に紙などを敷かない

なべの熱で紙が焦げたりします。



# 油煙が多く出たら通電を 切る

油が高温になっているため続けて 加熱すると発火し、火災の原因に なります。



# 吸気口・排気口をふさがない

じゅうたん・テーブルクロス・新 聞紙などの上で使って吸気口・排 気口をふさぐと、本体内部の温度 が上がり、火災の原因になります。

# 使用場所



# 水のかかるところや火気 の近くでは使わない

感電・漏電の原因になります。

# 取り扱い



心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の ご使用にあたって医師と よくご相談ください

本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあります。

# 電源・コード



電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず先 端の電源プラグを持って 引き抜く

感電や、ショートによる発火の 原因になります。



使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く

を抜く

電源プラグ 絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。


# お願い

# 周囲の可燃物から、次の距離を離して使う

可燃物が木製の 壁・家具などの場合

火災の原因になります。

- ●片側(右側もしくは 左側)は開放する。
- ●じゅうたん・テーブル クロス(ビニール製) など熱に弱い物の上 では使わない。



〔消防法 基準適合〕

# 各部の名前と扱い方本体・操作部

コードー ●束ねたままで使わない。 本体

コードが熱くなり、

故障の原因になります。


排気口(後面・右側面)

●使用中、排気口から熱気が出て、 卓上が熱くなります。



●調理中、器具用プラグが 抜けると、「ピピッ」と 音で知らせます。

電源プラグ



# 目の不自由な方のために

- ●トッププレートの中心がわかるように、本体に凸マーク(印部3か所)を設けています。
- 切 キーにも ──マークを設けています。
- ●操作部の各キーには、機能を意味する点字や凸マークが入っています。
- ●点字用の説明ガイドを用意しています。詳しくは、販売店へご相談ください。

## 操作部 ☞P.16~17 加熱 キー ☞P.18~19 揚げ物 キー (タイマー操作)キー **■ ■ P.17** 加熱調理のみに使えます。 ☞P.14~15 焼き物 キー (揚げ物調理・焼き物調理には使えません。) 火力・温度調節 キー 表示部 ── 加熱タイマー ── 0 0 火力セーブ 分 焼き物 揚げ物 取消 1000w 保温•弱•中•強 火力セーブ キー 切キー (メニュー)キー

# お願い

- ●IHクッキングヒーターの上で使わない。 磁力線によりIHクッキングヒーターが故障する 原因になります。
- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など 電磁誘導加熱の調理機器を使わない。

(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

- ●使用中は本体から磁力線が出るため、磁気に 弱いものを近づけない。
- ・ラジオ・テレビなど。(雑音の原因になります。)
- ・キャッシュカード・自動改札定期券・カセット テープなど。(記録が消える原因になります。)
- ●高温のなべやプレートを操作部に当てない。 (熱による変形の原因になります。)

# 火力セーブ キーについて

コンセントの電気容量に余裕のない場合は 「火力セーブ」キーを押しておくと、

最大約1.400Wを約1.000Wに抑えます。

1.400Wに比べて火力感が弱くなったり、 予熱時間が長くなったりします。

# 使い方


- を押す。
- ●「火力セーブ」キー ②使用する(メニュー)キー を押す。











- 30秒以内は、 <sup>炊セーフ</sup> を受け付けます。
- ●30秒以上たった場合は、受け付けません。
- 切 を押し、

  からセットし直す。

# 取り消し方

切を押す。

メニューキーを押していない場合は、もう一度 「火力セーブ」キーを押すと、取り消せます。 (ランプ消灯)

# 安全機能について

◆なべ無し自動OFF

なべを外すと約1分後に通電が切れます。 使えないなべを置いたときも この機能が働きます。



●切り忘れ防止機能

切り忘れても、自動的に通電が切れます。

焼き物・揚げ物 で調理中

最終キー操作後 約1時間



加熱で調理中



最終キー操作後 約2時間 タイマーを使ったときは、 切り忘れ防止機能は働きません。

●温度過昇防止機能

なべ底の温度が異常に上がると、 自動的に通電をコントロール。 / 特にいため物などの予熱時などに 働くことがあります。 温度が下がると自動 的に加熱し始めます。



少量の油を入れて予熱するときは、 火力を弱めてください。 油の温度が急激に上がると、発火す る恐れがあります。

●揚げ物そりなべ検知

揚げ物の予熱時、なべ底に約1mm以上 の反りがあったり、変形していると、 発火防止のため、自動的に通電を停止 して表示でお知らせ。

予熱の途中で油を継ぎ足したときや、 なべ底に異物や汚れがこびり付いた ときも働くことがあります。

# 各部の名前と扱い方。専用平面プレート・ガード・専用なべ

# 専用平面プレート

# 専用なべ

- ●なべ物・煮物・煮込み用
- ●揚げ物はしない

(正しい温度調節ができません。)

## ● 焼き物調理用

●200V **IH** クッキングヒーターにかけたり、他のIH調理器などで使わない



ふたつまみ
ぶた
取っ手

# ガード

●平面プレート専用



# 次のことは使用上差し支え ありません

- ●使用中、「ピチッ」という音がすることが ありますが、なべやプレートの熱膨張に よるものです。
- ●使用中、なべの種類によっては「ブーン」 や「ジーン」などの共振音がすることが あります。なべの位置をずらすと、止ま ることがあります。
- ●使用中、ファンの運転音や本体内部から うなり音などがします。
- ご使用に伴い、なべやプレートの調理面 が多少黒くなることがあります。
- ◆なべやプレートの裏面はざらざらしていますが、特殊加工によるものです。また、ご使用に伴い、多少白くなることがあります。

# 200VIII クッキングヒーターで専用なべを使うときのお願い

## なべ物の下ごしらえのみにお使いいただけます。


なべ底(裏面)やフッ素樹脂を損傷する原因に なりますので、必ず次のことをお守りください。

- ●他社のIHクッキングヒーターでは使わない。
- ●ラジエントヒーターでは使わない。
- ●1500W以上(「強」以上)の火力では使わない。
- ●予熱以外は空焼きをしない。

## (予熱は中火以下でする。)


- ●焼き物・いため物をしない。
- ●なべを水につけたままにしたり、なべ底(裏面) に水が付いた状態で長時間放置しない。

# ふたつまみ(なべ)の取り付け方



- ●ねじを回して、ふたつまみから外す。
- ②ふたの裏面からねじをはめて指で支え、ふたつまみを回して取り付ける。

# 取っ手(なべ)が緩くなってきた場合



**| 裏面のねじを締め直す。** 

専用平面プレートも同様に 締め直せます。

# 専用平面プレート・専用なべの扱い方

# 調理面のフッ素樹脂を傷めないために

- ガスコンロなどの他の熱源にかけない。
- 予熱のとき以外は、空焼きをしない。
- ●市販の金属製のおたまや、へら・ナイフ・ フォークなど角や先端が鋭利なものは 使わない。

プレートには、付属の専用金属へらまたは 木製・樹脂製のへらを使う。

なべ物には、木製・樹脂製のおたまを使う。

●強くこすらない。

プレート上で肉などかたいものを切らない。 へらの角や先端では、強くこすらない。 コーナー部は傷付きやすいので注意する。

● ていねいに取り扱う。

落としたり、金属などのかたい物に 当てて傷を付けない。

- 熱いうちに水につけて急冷しない。
- ●調理後は早めにお手入れする。 (調理物を入れたままにしたり、 水につけたまま長時間放置しない。

## 裏面の特殊加工を傷めないために

●洗ったあとは、すぐに裏面の水気をふき 取る。

ぬれたまま放置すると、裏面の特殊加工 / がさびて、はがれる原因になります。

# 付属品



# 専用金属へら(1本)

- ●使用中、プレートに放置しない。
- ●追加購入は、ナショナル製品取扱店で お求めください。

部品番号	希望小売価格
AFK03 - 175	600円

〔税別・2003年11月現在〕

# あっせん品・別売部品の紹介

焼肉プレート・天ぷらなべ・蒸し板をお求めいただきますと、ステーキ、揚げ物、蒸し物などのメニューをお楽しみいただけます。

	焼肉プレート (あっせん品)	天ぷらなべ (あっせん品)	蒸 し 板 (別売部品)
	ガードは使えません		10 to
品番	KZ - FY1	KZ - TT2	AZU80 - 237 - 0U
希望小売価格	5,500円	2,000円	1,300円
大きさ(約)	内径29cm×深さ2cm	内径22cm×深さ7.5cm	内径25.6cm×高さ3.1cm

〔税別・2003年11月現在〕

●他にもIH調理器に適したなべ・天ぷらなべ・プレートなどをあっせんしております。 詳しくは、ナショナル製品取扱店へお問い合わせいただくか、カタログをご覧ください。

# 使えるなべの見分け方

●なべをお求めになるとき・お手持ちのなべを確かめたいときは、下記内容を参考にしてください。

# 材質

# 鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー







有磁性ステンレス (18-0)

ステンレス一層なべ (18-8・18-10)

なべ底の 厚さが

● 0.8mm以下のもの

● 0.8mmを超え1.5mm以下のもの 火力が弱くなるものがあります。



●1.5mmを超えるもの 2mmを超えると 加熱できないものがあります。

多層なべ ●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの




なべ底に磁石が付かない多層なべは 火力が弱くなるものがあります。

間にアルミや銅を挟んでいるものは 加熱できません。

# アルミ














# 形状



# アドバイス

●市販のなべをお求めになるとき は、財団法人「製品安全協会」の SCH SIH SCH-IH マークのあるなべをお勧めしま

# お知らせ

●揚げ物で約1mm以上の反りや脚の ある天ぷらなべを使うと、調理の途 中で 揚げ物そりなべ検知 が働い ては 15 を表示し、通電を停止す ることがあります。( I愛 P.28)

揚げ物調理用のなべは、

下記の方法で見分けてください。

IH調理器本体では判断できません。

●揚げ物には、必ずあっせん天ぷらな べ・あっせん感温天ぷらなべ、また は底が平ら(凹みが約1mm以下)で トッププレートに密着する天ぷらな べをお使いください。

加熱調理用のなべ(揚げ物調理以外)は、

IH調理器本体で使えるかどうかを見分けられます。







確認したらすぐに

切で通電を切る。

そのまま放置すると、 なべが熱くなります。

- ●ステンレス(特に多層なべ)は、使えると見分けて も、なべの材質や形状によっては火力が弱くなる 場合があります。
- ●使えると見分けても、加熱し続けると本体内部高 温検知が働いて、通電が切れるなべがあります。 (U:17 №P.29)



約3秒後に「なべ確認マーク」を表示





消灯──

約1分後に表示が消え通電が切れる

加熱



●あっせん焼肉プレートにはガードは使えません。

	メ	ニュー	例と温原	度調節の	り目安		
温度(約)	100 (保温)	140	160	180	200	230	250
専用平面プレート		薄焼き卵	ホットケーキ	ハンバーグ	お好み焼き	ステーキ	焼きそば
			クレープ			焼ぎょうざ	肉炒飯

- ●材料の量・質、焼けぐあいなどにより、様子を見て温度を調節してください。
- ●あっせん焼肉プレートを使うと網み目の付いたステーキ・焼肉がおいしく焼けます。



調理が終わったら

切

# を押し プラグを抜く

焼き物

消灯-

調理後すぐに本体から専用平面プレートとガードを外して 他の所に置かない。

この場合は、設定温度になってもブザーが鳴りません。

プレートからの熱で、置き場所によっては敷物が変形する 原因になります。

# 準備


- ①なべを本体中央に載せる
- ②プラグを接続する  $(0 \ 2)$

		>	メニ	ュ-	一例	رحا	火力	]調[	節の	)目安
	マーを使うと なメニュー	火力	<b>保温</b> 75W 相当	150W	260W	やや弱 450 W	中 700 W	● やや強 900 W	<b>強</b> 1400 W	火力は矢印の範囲で調節する沸騰させたり、 煮立てるときの火力煮るときの火力
なべ物	すき焼き 寄せなべ・ス キムチな^									火力 <mark>「強」</mark> で沸騰させ、 煮えぐあいを見ながら火力を 弱める。
煮物	筑前煮 肉じゃが								$\longrightarrow$	
煮込み	黒豆 おでん カレー・シチ ロールキャベ									火力「強」で沸騰させ、 火力を弱めて煮る・煮込む。

- ◆火力の目安は専用なべを使用した場合です。
- なべの種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。様子を見て火力を調節してください。
- いため物などの予熱は火力を弱めにして、加熱し過ぎないようにご注意ください。
- 少量の油を入れて強火で加熱した場合、油の温度が急激に上がると発火する恐れがあります。
- ◆なべ・フライパンの底が薄いものや反っているものは、強火で予熱すると赤熱することがあります。
- ●「火力セーブ」キーを使用時は火力表示「強」で1,000Wになります。



# 火力を調節しながら調理する



調理が終わったら

を押し プラグを抜く

加熱

消灯

16

調理

なべ物

煮物・煮込み

あっせん天ぷらなべ



# 準備

- ①天ぷらなべに900g (約1L)の油を入れ 本体中央に載せる
- ②プラグを接続する
  - $(0 \ 2)$
- ●あっせん天ぷらなべ・あっせん感温天ぷらなべ、または底が平 らでトッププレートに密着する天ぷらなべをお使いください。
- ●800g(約900ml)未満の油では調理しないでください。
- ●天ぷらなべは加熱部の中央に置いてください。

	メニ	ユー例	と温度	調節の	目安		
温度(約)	140	150	160	170	180	190	200
あっせん天ぷらなべ					手作りこ	コロッケ	
感温天ぷらなべ					介類の天ぷ コロッケ・えび		
8				ライ・串かで あ揚げ( 骨無			
油900g(約1L)			野菜の ドー	天ぷら ナツ			
を使った場合		大学	いも				

● なべの材質・形状、食材などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。 調理のできぐあいにより、温度を調節してください。

# 上手に揚げるポイン

温度 ●材料に適した温度で揚げる。

●天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜ過ぎない。 (白い粉が残る程度に混ぜる。)

●新しい油を使う。

細かい泡が多く出る油は、古くなっています。

材料●一度にたくさん入れない。 (油の表面積の半分程度までに。)

でき上がりの目安

●材料が浮き上がり、周囲の泡が 小さくなります。



を押す

点灯

●最初は「180」に入る 点滅 保温 ● 弱 ●



(押すごとに)

「140」側へ 「200」側へ

# 温度を合わせ予熱する



予熱時間の目安:約8分30秒 あっせん天ぷらなべに油900g(約1L)\ を入れ、180 に合わせ たとき

設定温度になると「予熱中」の表示が消えブザーで予熱完了をお知らせ

揚げる

調理中、温度を変更すると再び「予熱中」が点滅します。 この場合は、設定温度になってもブザーが鳴りません。

# 調理が終わったら

# を押し プラグを抜く

揚げ物

# お知らせ

トッププレートが熱いうちに揚げ物をすると 次の現象が起きる場合があります。

- ●予熱時間が長くなったり、予熱完了の ブザーが鳴らない。
- ●表示より実際の油温が低くなる。 (故障かな? ☞P.29)

●なべ底・トッププレートに異物や汚れが 付いたまま使わない。

消灯

予熱中に油を継ぎ足さない。 (油温が低くなることがあります。)



揚げ物そりなべ検知 が働いて加熱を停止 することがあります。( **U 15** 図P.28)

# 和風朝ご飯セット(4人分) ホットドッグ(4人分)



# 焼きおにぎり

ご飯	
④ しょうゆ	.大さじ2
<sup>〜</sup> みりん	.大さじ1
焼きサーディン	
おくら	4本
ミニトマト	8個
オイルサーディン	140g

- ご飯を8等分して、おにぎりにし、Aを 両面に塗る。
- おくらは小口切り、ミニトマトは半分に 切る。

- **①**焼き物キーを押し、温度「180」で専用 平面プレートを予熱する。
- 2中央におにぎりを載せ、両面をこんがり と焼く。
- ❸おにぎりを取り出し、おくら・ミニトマ ト・オイルサーディンを載せて焼く。

エネルギー(カロリー)は 1人分の目安です。

/ おやつメニューは 1個分の目安





# ホットドッグ

かフレーンフ
ホットドック用パン4本
ホットドッグ用ソーセージ4本
アスパラガス4本
たまねぎ中1/2個
ピーマン2個
にんじん小1/2本
バター・サラダ油各適量
塩・こしょう各少々
ケチャップ・マスタード
付け合わせ(目玉焼き)
卵4個

- アスパラガスは5cmの長さに切って下ゆ でする。
- たまねぎは串切り、ピーマンとにんじん は千切りにする。
- パンをオーブントースターなどで温め、 バターを塗る。

- **①**焼き物キーを押し、温度「230」で専用 平面プレートを予熱する。
- 2油をなじませ、ソーセージ・野菜類をい ため、塩・こしょうで味を調える。
- ❸パンに②を詰め、ケチャップとマスター ドをかける。
- △専用平面プレートに卵を割り、ふたをし て蒸し焼きにする。



中華蒸しめん	2玉
豚バラ薄切り肉	120g
にんじん	中1/3個
ピーマン	2個
もやし	80g
キャベツ	2枚
サラダ油	小さじ1
塩・こしょう	各少々
だし汁	50ml
焼きそばソース	大さじ4
天かす・青のり・紅しょうが	各適宜

# 準備

- 豚肉は幅2cmに切る。
- にんじん・ピーマンは千切りにし、キャ ベツはざく切りにする。

- **①**焼き物キーを押し、温度「250」で専用 平面プレートを予熱する。
- ②油をなじませ、豚肉をほぐしながらいた める。色が変わったら野菜を加えて、塩・ こしょうをし、よくいためる。
- ❸プレートの中央を開け、ほぐしためんを 載せ、だし汁をかけて、蒸し焼きにする。
- ⁴めんに肉・野菜類を混ぜ、焼きそばソー スを加えてからめ、塩・こしょうで味を 調える。
- ⑤お好みにより、天かす・青のりをふり、 紅しょうがを添える。

# ば(2人分) フレンチトースト(2人分)



## フレンチトースト

良ハン2枚
┌卵11/2個
4乳   180ml     砂糖   大さじ1     バニラエッセンス   少々
砂 砂糖大さじ1
└バニラエッセンス少々
バター20g
ジャム・はちみつ各適宜
<b>付け合わせ</b> ( ベーコンポテトサラダ )
ベーコン50g
じゃがいも中1個
きざみパセリ適宜
塩・こしょう各少々

- 食パンをAに浸しておく。
- ベーコンは1cm幅に切る。
- じゃがいもは千切りにし、下ゆでする。

- ●焼き物キーを押し、温度「200」で専用 平面プレートを予熱する。
- 2パターを載せてプレート全面になじま せ、浸しておいた食パンの両面を焼く。
- ❸ペーコンとじゃがいもをいため、塩・こ しょうで味を調え、パセリをふりかけ
- **4** お好みにより、フレンチトーストにジャ ム・はちみつを付ける。

# - メニュー

# ミンチ肉のナン・レタス包み(4人分)



合い挽き肉	280g
	1片
たまねぎ・パプリカ	各1/2個
にんじん	中1/3本
じゃがいも	小1個
なす	1本
┌塩小さじ1 ┌	-砂糖 …小さじ1
こしょう …少々 👨	しょうゆ …大さじ1
自ワイン…大さじ1 B	豆板醤…小さじ1/2
A ケチャップ …大さじ11/2	- ごま適量
カレー粉…大さじ1	
└─粉末スープの素5 g	
サラダ油	大さじ1
ナン・レタス	各適宜

## 準備

● にんにく・たまねぎはみじん切りにし、 その他の野菜は8mm角に切る。

# 調理

- ●焼き物キーを押し、温度「250」で専用平面プレートを予熱する。
- ❷油(大さじ1)を熱し、野菜をいためる。
- ❸プレートの中央を開け、合い挽き肉をいためたあと、野菜と合わせる。
- **②**半分に分けた③に△、®でそれぞれ味を付ける。
- **⑤**お好みにより、ナン・レタスに包んでいただく。

# チ デ ミ(2人分)



に	ò	1/3束
に	んじん	中1/2本
	┌小麦粉	80g
	おから	20g
	卵	1/2個
A	だし汁	180ml
	塩	小さじ1/2
	<sup>[_</sup> 一味唐辛子	小さじ1/4
ごま	ま油	大さじ1
	┌しょうゆ・酢	各大さじ1
	ごま油	小さじ1/4
B	砂糖	小さじ1
	└──味唐辛子・おろしにんば	こく…各少々

## 準備

- にらは5cmの長さに切る。
- にんじんは5cmの長さの千切りにする。
- Aを合わせ、にらとにんじんを加えて、 からめる。

## 調理

- ●焼き物キーを押し、温度「200」で専用 平面プレートを予熱する。
- ②ごま油をなじませ、プレート全面に材料を広げて焼く。焦げ目が付いたらへらで切って裏返し、押さえつけながら焼く。
- ❸®に付けていただく。

# カントリー風ビスケット(約50個分)



┌薄力粉220g
グラニュー糖40g
▲ 砂糖40g
ベーキングパウダー小さじ1
ベーキングパウダー小さじ1 オールスパイス(シナモン)小さじ <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
無塩バター130g
卵中1個
チョコチップ50g
打ち粉(強力粉)適量

# 準備

- バターは1cm角に切って、30分程冷蔵庫で冷やしておく。
- ボールに (A)を入れ、両手で軽く混ぜる。 冷やしておいたバターを加えて、手でこ すり合わせるようにして混ぜ合わせる。
- 卵を加え、手で押さえつけるようにしながら混ぜる。
- ●チョコチップを加えて混ぜ、一つにまとめて平らにする。ラップできっちりと包んで、冷蔵庫で30分程休ませる。
- ◆台の上に打ち粉を振って生地を載せ、めん棒で厚さ5mmに伸ばして型(直径約40 mm)で抜く。

## 調理

- ●焼き物キーを押し、温度「160」で専用 平面プレートを予熱する。
- ②生地を並べ、焼き色が付いたら裏返して 10分程焼く。

( あっせん 天ぷらなべを使って



# バナナドーナツ (約20個分)



バナナ150g
<ul><li>(A) 薄力粉150g</li><li>ベーキングパウダー小さじ2</li></ul>
ひしベーキングパウダー小さじ2
┌卵1個
砂糖大さじ3
B       砂糖       大さじ3         牛乳       大さじ1         溶かしバター       20g
└ 溶かしバター20g
バニラエッセンス少々
揚げ油900g( 約1L)
粉砂糖適量
油量は必ずお守りください。

## 準備

- パナナは包丁で刻み、ピューレ状(どろっとした状態)にする。
- (A)は合わせてふるう。

## 調理

- ●天ぷらなべに揚げ油を入れ、揚げ物キーを押し、温度「170」で予熱する。
- ②スプーン2本で生地の形を整えて、油の中へ落として揚げる。
- ❸冷めたら、粉砂糖を振りかける。

# ちゃんちゃん焼き (5人分) ハンバーグ(4人分)



生鮭5切れ
白菜2枚
春菊1/3束
たまねぎ小1個
にんじん中1本
生しいたけ10枚
バター20g
┌みそ大さじ5
④ 砂糖   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
└酒大さじ4
その他、キャベツ・もやし・ピーマン
ねぎ・しめじ・えのきだけなど。

- 白菜・春菊は根元を切ってざく切り、た まねざは串切り、にんじんは千切りにす る。
- 生しいたけは石づきを除き切れ目を入れ る。

- **①**焼き物キーを押し、温度「230」で専用 平面プレートを予熱する。
- 2 バターをなじませ、鮭を中央に並べ、た まねぎ・にんじん・しいたけを周囲に散 らす。
- ❸ A を全体にかけた後、白菜を載せ、ふた をして10分程加熱する。
- △最後に春菊を加えて、1分程ふたをして 加熱する。



ハンパーグ
たまねぎ1個
パン粉1/2 カップ
牛乳大さじ2
合い挽き肉300g
A塩・こしょう・ナツメグ各適量
卵1個
サラダ油適量
付け合わせ
さつまいも(輪切り)1本
ブロッコリー(塩ゆで) ミニトマト …各適量

# 準備

- たまねぎはみじん切りにし、油を熱して 薄く色付くまでいためて冷ます。
- パン粉は牛乳で湿らせる。
- ボールに合い挽き肉を入れ、粘りが出る まで手でしっかりと練り、Aで下味を付け、 パン粉・卵・たまねぎを加えさらに練る。
- 4等分して両手にたたきつけて空気を抜 き、小判型にまとめる。

- **①**焼き物キーを押し、温度「180」で専用 平面プレートを予熱する。
- ②油をなじませハンバーグとさつまいもを 入れ、焼き色を付ける。
- ❸焦げ目が付いたら裏返し、ふたをして焼 く。中心に串を刺してみて、澄んだ汁が 出てきたら焼き上がり。

# あっせん 焼肉プレートを使って

# **+**(4人分)



# ステーキ

牛肉(ステーキ用)4枚
にんにく1片
サラダ油大さじ1
塩・こしょう各少々
付け合わせ
にんじん(輪切り)1/2本
じゃがいも(輪切り)2個
グリンピース60g
┌水1カップ
A バター20g
塩小さじ1/3

● にんじん・じゃがいも・グリンピースを Aで煮る。

└砂糖 .....小さじ1

● 肉は包丁の背で軽くたたき、すじを切り、 焼く直前に表面に塩・こしょうする。

## 調理

- ●焼き物キーを押し、温度「230」で焼肉 プレートを予熱する。
- ②油をなじませにんにくと肉の両面を焼く。



ステーキ肉は片面を焼き上げてから裏 返して手早く焼く。何回も返すと肉汁 が流れ出てしまいます。

# 別売部品 蒸し板を使って 山 菜 お こ わ(4人分)



もち米	3含(450g)
山菜(水煮)	150g
④しょうゆ・みりん	各大さじ1/2
水(打ち水用)	150ml
┌だしの素( 粉末 )• 塩	…各小さじ1/2
B 砂糖 みりん	大さじ1
しょうゆ	大さじ2/2

- もち米を洗い、水に充分に浸す。 (新米は6~8時間、古米は8~12時間。)
- 山菜の水煮をAで煮て、ざるに上げた もち米と混ぜる。
- ®に水を加えて150ml(50ml×3回分)に し、打ち水にする。
- 専用なべに蒸し水(600ml)を入れて、 蒸し板を置き、水でぬらしてかたく絞 った蒸し物用ふきんを敷く。その上に 山菜を混ぜたもち米を入れ、平らにし てふたをする。

- ●加熱キーを押し、火力「強」で湯気が出 るまで5~8分程加熱する。
- **②**火力「中」**に下げ**、タイマーを35分**に合** わせる。
- **③**残り時間が25・20・15を表示したと きに打ち水(1回約50ml)を振り、さっと 混ぜる。



<b>/</b>
牛肉600g
焼き豆腐1丁
白菜1/4株
長ねぎ2本
春菊2束
生しいたけ8枚
糸こんにゃく1袋
牛脂適量
卵(溶く)4個
その他、たまねぎ・もやし・ごぼう
しめじ・えのきだけなど。

- 牛肉・焼き豆腐・白菜・長ねぎは適宜に 切る。
- 春菊は根元を切り、生しいたけは石づき を除き切れ目を入れる。
- 糸こんにゃくはさっとゆで、適宜に切る。

- **①**加熱キーを押し、火力「強」で専用なべ を熱し、牛脂を溶かす。
- 24肉をいため、Aで味付けをし、残りの 材料を加えて煮る。
- ❸溶き卵に付けていただく。

# 焼 き(4人分) キ ム チ な べ(4人分)



豚肉(薄切り肉)400g
もめん豆腐1丁
白菜のキムチ400g
春菊2束
えのきだけ1パック
もやし1袋
水5カップ
だし昆布10cm1枚
酒・信州みそ各大さじ3
৺└砂糖小さじ1/2
(A)酒・信州みそ各大さじ3砂糖小さじ1/2

## 準備

- 豚肉・もめん豆腐・白菜のキムチは適宜 に切る。
- 春菊は根元を切り、えのきだけは石づき を除く。

- **①**専用なべに分量の水とだし昆布を入れ、 加熱キーを押し、火力「強」で加熱する。 沸とう直前にだし昆布を取り出し、白菜 のキムチとAを加え、煮立てる。
- ②豚肉・もめん豆腐・野菜類を入れて煮 る。



残ったスープにご飯を入れて雑炊にし たり、うどんやめんを入れてもおいし くいただけます。

あっせん 天ぷらなべを使って



# げ(4人分)



えび8尾
鶏肉200g
貝柱8個
グリーンアスパラガス8本
小麦粉・パン粉各適量
卵(溶く)2個
竹串
揚げ油900g(約1L)
ソース・レモン各適量
油量は必ずお守りください。

# 準備

- えびは殻と背わたを取り、鶏肉は一口大 に切る。
- グリーンアスパラガスは根元を切り、半 分に切る。
- 各材料を竹串に刺し、小麦粉、溶き卵、 パン粉の順に付ける。

- ●天ぷらなべに揚げ油を入れ、揚げ物キー を押し、温度「170」で予熱する。
- 2 串を揚げる。
- ❸お好みにより、ソースを付けるか、レモ ンをくし形に切り、絞っていただく。

# 油の飛び散りを 少なくするために



材料に含まれる水分や空気は、加熱される と膨張して破裂し、油が飛び散ってやけど の原因になります。

油の飛び散りやすい材料は、切り目を入れ る・水分をふき取るなどの下ごしらえをし ましょう。

# 切り目などを入れる

●えび 尾の先を切って 水分を 🕵

●いか

皮をむいて両面に 切り目を入れる。

●ししとう 縦に切り込みを 入れる。

●ゆで卵(うずらなど) 串などをさす。





# 水分をふき取る

- ●魚介類
- ●特にしいたけや ピーマンなどの野菜



# ドーナツなどの生地には

●必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる 油の飛び散りを 防ぐ役割があります。

# 揚げ過ぎに注意

特に次の材料は揚げ過ぎると破裂し ます。

- けんさきいかやするめいかなど
- ●コロッケ ●ゆで卵(うずらなど)
- ●中が空洞の野菜

(ししとう・オクラなど)

なべに揚げ残しがないように、常に 確認しましょう。

# お手人力, プラグを抜き、各部が冷えてから行う

# 本体・トッププレート

# ご使用に伴い、トッププレートは汚れてきます。

●これは飛び散った調理物・油などが加熱時に焼き付いて付着し、変色・色ムラとなったものです。

汚れたまま使うと、変色・こびり付きの原因になります。

ご使用のたびにお手入れしてください。

# 軽い汚れ

絞ったふきんでふき取る。

# 油汚れ

薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにし み込ませて、ていねいにふき取る。

# トッププレートの取れにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を 付け、丸めたアルミ箔でこすり取る。



# 吸・排気口にほこりがたまっている場合

掃除機で吸い取る。

ほこりが付いたままで使うと、故障の 原因になります。

# 専用平面プレート・専用なべ・プレートふた・なべふた・ガード

● 冷えてから薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかい スポンジで洗う。

なべふたは熱いうちに水につけて急冷したり、ふたの 表面がラスを傷付けない。

(割れる原因になります。)

金属製のたわし・スポンジのナイロン面は使わない。 (プレートやなべのフッ素樹脂がはがれる原因になります。)

# アドバイス

なべ底の汚れもきれいに取り除きま しょう!

′トッププレートに焼き付いてトップ ` 、プレートが汚れる原因になります。



②すぐに調理面や裏面の水気をふき取り、充分乾かしてから収納する。

# 故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。

# こんなときは

# ここが原因

吸・排気口をふさいでいるものを取り除

く。吸・排気口にたまったほこりを手入

反ったり変形していない天ぷらなべ

冷ましてから再度キー操作する。

れする。(お手入れI愛上記)

# 表示内容を確認してから、切キーを押し、再度操作し直してください。

# 

吸・排気口目詰まり検知

U 15

揚げ物そりなべ検知

ピピ…とブザーでも お知らせします。

吸・排気口をふさいでいる、ほこ りがたまっているなどで本体内部 の温度が高くなった。

天ぷらなべの底に約1mm以上の 反りがあったり変形している。

なべ底やトッププレートに異物や 汚れがこびり付いている。 予熱中に油を継ぎ足したり、トップ

プレートが熱いうちに揚げ物をした。

を使う。 異物やこびり付いた汚れを取り除く。 (お手入れ1曜上記) 切キーを押し、トッププレートを

| 揚げ物||キーで湯沸かしなどの加熱調理をすると、表示することがあります。

▶ 表示が出たときは センサーの故障です

こんなときは

本体内部高温検知

# ここが原因 直し方

表示内容を確認してから、切キーを押し、再度操作し直してください。

TH 調理器に適さないなべで調理 を続けていて本体内部の温度が高 くなった。

反ったり変形していない使えるなべで 調理する。

なべ底やトッププレートに異物や こびり付いた汚れが付いている。

異物やこびり付いた汚れを取り除く。 (お手入れI図P.28)

	こんなときは	ここが原因	直し方						
電源	キーを押しても受け付けない	電源プラグ・器具用プラグが 確実に差し込まれていない。	プラグを正しく差し込む。						
なべセット	キーを押すと、なべ確認 マークが表示され、約1	なべを置いていない。 使用中になべを外した。	なべを置く。						
	分後に消灯する なべなし自動OFF	使えないなべを載せた。	IHで使えるなべを使う。 (使えるなべの見分け方 ☞ P.12)						
		なべの位置が中央からずれている。	なべをトッププレートの中央に置く。						
	タイマーが使えない	焼き物  キー・  揚げ物  キーで調理している。   加熱調理のみタイマーが使えます。							
キー 設	焼き物 キー・揚げ物 キー を受け付けない	タイマーがセットされている。	取消 キーを押し、タイマーセットを 取り消す。						
<b></b>	火力セーブ キーの設定・ 取り消しができない	メニューキーを押してから約 30秒以上たっている。	切キーを押し、再度キー操作する。						
	●表示と実際の油温がず れる	温度の高い油を使って予熱した。	トッププレートを冷ましてから常温 の油を使って予熱する。						
	●揚げ物の予熱時間が長 過ぎたり、油温が低い	焼き物調理の直後などトッププレ ートが熱いときに揚げ物をした。	トッププレートを冷ましてから再度 キー操作する。						
	使っている途中で通電が 停止した	焼き物 キー・揚げ物 キーで1時間、加熱 キーで2時間以上	再度、キー操作する。 2時間以上の煮込みなどには						
使	切り忘れ防止機能	キー操作をしていない。	タイマーを使う。						
角	火力感が弱い	火力セーブキーを押している。	[切]キーを押し、再度キー操作する。						
T	使っている途中で火力感がなくなった 温度過昇防止機能		目動的に通電をコントロールします。 し始めるのでそのままお使いください。 の中を確認してください。						
	加熱中になべから音が する	があります。なべの位置をずら	ノ」や「ジーン」などの共振音がすること すか、置き直すと止まることがあります。 「ピン」という短い金属音がすることが '。						
使用後	スイッチを切っているの に本体の一部が温かい	プラグを接続していると、本体内蔵のマイコン部で約1.2Wの電力が消費されますが、差し支えありません。	使用後はプラグを抜く。						

●以上の処置で直らないときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読 みください)

製品

お買い上げ日

故障の状況

品

名

番

# 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

# まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

# 転居や贈答品などでお困りの場合は...

# ●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

● その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

# ●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

# ●補修用性能部品の保有期間

当社は、このIII 調理器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( ☞ P.28~29)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

# ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

# ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ご連絡いただきたい内容

年

|IH|調理器

KZ-PD1

できるだけ具体的に

 $\Box$ 

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# ナショナル / パナソニック ご 相 談 窓

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯雷託・PHS等からは最客りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号		帯広市西19条南1丁目 7-11 <b>☎</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		守山市勝部6丁目2-1 <b>雷</b> (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 <b>雷</b> (075)672-9636		大和郡山市筒井町 800番地 <b>雷</b> (0743)59-277 和歌山市中島499-1 <b>8</b> (073)475-298
	<b>電</b> (0166)31-6151 東 北	地	<b>含</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 12 (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 <b>否</b> (078)272-664
丰杰	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		中国	<b>∔</b> ₩	X
	3-7-10 <b>公</b> (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目		7-4-18 <b>否</b> (022)387-1117 山形市流通センター	鳥取	申 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	地 岡山	一 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
	1-2 <b>②</b> (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3		3丁目12-2 ☎(023)641-8100 福島県安達郡本宮町	-	米子市米原4丁目2-33 <b>公(0859)34-2129</b> 松江市平成町182番地14	広島	本(086)292-116 広島市西区南観音8丁 13-20
<b>1</b> 1	<b>☎</b> (019)639-5120	1曲 四	字南/内65	12,2	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	ЩП	☎(082)295-501 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-: ☎(083)986-405
	首都	多地	<u> </u>	浜田	浜田市下府町327-93		1000/000 400
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		<b>1</b> (0855)22-6629	111-	-
	高崎市大沢町229-1 <b>公 (027)352-1109</b> つくば市花畑2丁目8-1	山梨	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	香川	型 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	地 高知	<b>区</b> 南国市岡豊町中島331- ☎(088)866-314
	☎(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>☎</b> (045)847-9720	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2 (089)971-214
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>公</b> (025)286-0171		九 州	地	X
		11L		福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 (096)367-606
石川	中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	地名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>☎</b> (0952)26-9151		本渡市港町18-11
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	岡崎	☎(052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	長崎	長崎市東町1949-1 <b>☎</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 <b>公 (099)250-565</b>
福井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	☎(0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		大分市萩原4丁目8-35 <b>公</b> (097)556-3815 宫崎市本郷北方字草葉	大島	名瀬市長浜町10-1  (0997)53-510
長野	松本市大字笹賀7600-7 <b>公</b> (0263)86-9209	高山	<b>否</b> (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	呂崎	宮崎市本郷北万字早業 2099-2 <b>☎</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 <b>☎</b> (054)287-9000	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	X
	22 (00 1/201 0000		<b>2</b> (059)255-1380		浦添市城間4丁目23-11		<b>2</b> (098)877-120

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

電		源	交流100 V 50 60 Hz 共用					
消	費	電力	1,400 W					
火	力	調 節(約)	75 W相当~1,400 W					
温	度調節	焼き物(約)	100(保温)~250					
洫	反 诇 即	揚 げ 物(約)	140~200					
タ	イ	マー	1分~9時間55分					
コード長さ			1.9 m					
本	体	大きさ(約)	幅36.6 cm 奥行38.1 cm 高さ5.5 cm					
4	平	質 量(約)	3.0 kg					
専用平面プレート 大きさ(約)		大きさ(約)	幅32.4 cm 奥行28.6 cm 高さ2.2 cm					
由	田 <i>t</i> >	大きさ(約)	内径26.2 cm 深さ6.4 cm					
専	用なべ	満水容量(約)	3.3 L					

●プラグを接続しただけでの消費電力は約1.2Wです。

	専用平面プレート使用時	専用なべ使用時
大 き さ(約)	幅41.1 cm 奥行38.4 cm 高さ13.6 cm	幅37.7 cm 奥行38.1 cm 高さ19.6 cm
質 量(約)	5.6 kg (ふた・ガードを含む)	5.3 kg (ふたを含む)

## 長年ご使用のIH 調理器の点検を! 愛情点検



## こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いていたり、触れると通電 したりしなかったりする。
- ●トッププレートにひび割れなどが発生した。
- ●冷却ファンが回らなくなった。



以上のような症状 のときは使用を中 止し、故障や事故 防止のため、必ず 販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ	お買い上げ日					年	月	日	品	番		k	<z-< th=""><th>- P [</th><th>1</th><th></th></z-<>	- P [	1	
おぼえのため									お	客	様	ご	相	談	窓	П
記入されると	販	売	店	名	<b>B</b> (	`			æ			`				
便利です					<b>2</b> (	)			<b>2</b>	(		)				

\*心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品をご使用にあたって、念のため専門医師とよくご相談ください。

## クッキングシステム事業部 松下電器産業株式会社

ZY02 - 318 S1003S0